



## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANEJO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO

### CORTADORA DE PISO

1. Antes de montar el disco, examine y limpie la brida del disco y el eje. Verifique que no haya daño en el taladro del disco o en la brida.
2. Ajuste con firmeza el disco al eje de disco. La traba de la brida exterior debe pasar a través de todo el disco y hasta la perforación respectiva de la brida interior del disco, apriete la tuerca de la brida con firmeza, hasta alcanzar unos 50 pies-libra.
3. Debe verificarse el alineamiento de la guía frontal con el disco. Debe estar en línea con el disco montado en el eje. Si la guía necesita ajuste, doble la guía hasta que se alinea con el disco.
4. Un caudal de agua entre 2.5 a 5 galones de agua por minuto, debe pasar por el disco para enfriarlo convenientemente y obtener la máxima duración del disco. No use discos diamantados convencionales (húmedos) sin agua. Para corte húmedo verifique que los inyectores de agua del proyector del disco, estén abiertos y que cada lado del disco tenga un suministro adecuado de agua. Pruebe la presión y la cantidad de agua, antes de comenzar a cortar.
5. Corte en línea recta. La cortadora no se debe girar hacia los lados para forzar el disco a la línea de corte.
6. Verificar el nivel de aceite del motor en cada encendido, ajustar si fuese necesario, use aceite SAE 30 ó 40

#### ENCENDIDO DE LA CORTADORA

1. Llene el depósito de combustible y verifique el nivel de aceite.
2. Arranque el motor.
3. Deje calentar el motor a velocidad media. Todo corte se realiza con el acelerador a fondo. No cambie el ajuste del regulador, este está ajustado en fábrica para dar la velocidad correcta
4. Asegurar que el equipo siempre esté nivelado para evitar daños en el equipo y/o en el motor.

