



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANEJO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO

CORTADORA DE ADOBE

1. Asignar personal capacitado para su manejo e instalación.
2. Verificar que el voltaje al cual se va a conectar coincida con el voltaje del motor de la cortadora de adobe.
3. Si la cortadora está alejada de la fuente a la que se va a conectar, o si hay varios aparatos conectados al mismo toma, verificar que no haya caída de tensión. Usar cable cauchetado 2 x 10, que esté en buen estado.
4. La conexión eléctrica debe hacerse con toma y enchufe.
5. Usar guardamotor.
6. Verificar periódicamente que el motor no se caliente excesivamente.
7. Hacer el corte lentamente, humedeciendo las piezas a cortar.
8. Proteger el motor del polvo y la humedad.
9. No tapar la ventilación, ni la refrigeración del motor con plásticos y similares.
10. Instalar la máquina bien nivelada y anclada.
11. Usar discos en perfecto estado.
12. Mientras esté funcionando, no debe circular nadie alrededor de la máquina.
13. Verificar que el disco quede centrado y ajustado.
14. No deje funcionando la máquina sola.
15. Diariamente lubricar la chumacera.

